

## SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE INŠTALACIJSKIH STIKAL IN VTIČNIC

### UPORABA

- Namestitev opreme lahko opravijo samo strokovno usposobljene osebe.
- Preverite, ali omrežna napetost naprav ustreza omrežni napetosti električnega omrežja.
- Stikala lahko preklapljate samo z roko, brez uporabe pretirane sile in udarcev. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodovanje opreme.
- Varnostnih elementov opreme (tipke, okvirji, zaščitni pokrovi) ni dovoljeno odstranjevati.
- Ne uporabljajte stikal in vtičnic, ki so poškodovane.
  - Poškodovane elemente (tipke, pokrove, dekorativne okvirje,...) je potrebno zamenjati z novimi.
- Stikal in vtičnic brez ustrezne IP zaščite, ni dovoljeno škropiti ali polivati z vodo.
- Zaradi preobremenjenosti stikal in vtičnic lahko pride do pregrevanja, do kratkega stika in tudi do požara.
- Stikal in vtičnic ne uporabljajte in jih zamenjajte z novimi, če:
  - ob njihovi uporabi zaznate vonj po zažganem,
  - se iz njih iskri,
  - so vtičnice in stikala pretirano topli.
- V vtičnice ne vstavljajte prstov ali ostrih predmetov.

### VZDRŽEVANJE

- Stikala in vtičnice lahko čistite s suho in mehko krpo. Pri čiščenju lahko uporabite nevtralno čistilo. Ne uporabljajte organskih topil, kislin, alkalnih čistil ali krtač.
  - Ob neupoštevanju navodil lahko poškodujete površino ali povzročite spremembo barve.
- Redno pregledujte vtičnice in stikala. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani.  
Pregledovanje, vzdrževanje in popravila napeljave lahko opravijo samo strokovno usposobljene osebe
- Pred vsakim posegom v napeljavo je obvezno izklopiti omrežno napetost.

#### Predlog vzdrževalnih del

| Opis del                                                           | Obdobje    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Vizualni pregled vseh stikal in vtičnic ter pripadajočih elementov | 12 mesecev |
| Čiščenje in preverjanje ustreznosti kontaktnih spojev              | 24 mesecev |